



Manuel d'utilisation Evoluent

Pilote Evoluent pour Windows

Evoluent Mouse Manager est un logiciel permettant de configurer les boutons de votre souris Evoluent. Vous pouvez attribuer aux boutons de votre souris la fonction de votre choix (dans le menu des options disponibles). Ce paramétrage permet de réduire les mouvements répétitifs et proposer une meilleure position et confort lors de l'utilisation de votre souris.

Installation:

1. Connectez la souris Evoluent VerticalMouse 4 à un port USB. Veuillez attendre que Windows installe et configure automatiquement le pilote de la souris sur votre ordinateur.

2. Une fois le pilote de la souris installé, retirez tout logiciel Evoluent existant ou d'autres pilotes de souris de votre ordinateur, sauf pour pilote « touchpad » (pavé tactiles).

Pour retirer les pilotes, veuillez vous rendre au menu « Programmes et fonctionnalités » (Win 7) ou « Ajouter ou supprimer des programmes » (XP) du « Panneau de configuration » pour trouver manuellement les pilotes, ou d'utiliser le programme de désinstallation ci-dessous :

[Pilote de désinstallation Evoluent](#) pour versions: 3.9, v4.0, v5.0

Utilisez ce logiciel pour désinstaller les logiciels VerticalMouse 3 et 4 de votre système Windows.

3. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger et installer le logiciel Evoluent (veuillez vérifier la version du pilote Evoluent compatible avec votre ordinateur). Après l'installation du logiciel, cliquez sur l'icône « E » sur la barre des tâches pour ouvrir Evoluent Mouse Manager et configurer les boutons.

[Evoluent Mouse Manager v5.5 - VerticalMouse 4 et 3](#)

Compatible avec Windows 7 32/64 bit et XP 32 bit

(Compatible Windows 7, non conçu pour Windows XP mais fonctionne tout de même)

[Evoluent Mouse Manager v4.0 pour VerticalMouse 4](#)

Compatible avec Windows 8 64 bit

4. Veuillez vous rendre au menu « Panneau de configuration », « Souris », puis « Options du pointeur » et cocher la case « Améliorer la précision du pointeur ». Réglez le curseur de vitesse au centre de la barre d'ajustement pour un contrôle optimal. Merci d'enregistrer ces changements en cliquant sur le bouton « OK ».

5. Une fois l'étape 4 complétée, appuyez sur le bouton latéral de votre souris « pointer speed » afin de déplacer la vitesse du pointeur de votre souris à la position MD (Vitesse Moyenne).

Le choix de la vitesse du curseur se règle via le bouton latéral « Pointer Speed » grâce aux signe « + » et « - » ou via le pilote Evoluent.



Mac OS X Pilotes

Evoluent Mouse Manager est un logiciel permettant de configurer les boutons de votre souris Evoluent. Vous pouvez attribuer aux boutons de votre souris la fonction de votre choix (dans le menu des options disponibles). Ce paramétrage permet de réduire les mouvements répétitifs et proposer une meilleure position et confort lors de l'utilisation de votre souris.

Avant d'installer le pilote Evoluent, accédez au menu « Applications » veuillez désinstaller tous les pilotes de souris ou de clavier existant sur votre ordinateur pour éviter les conflits de logiciels possibles.

Téléchargez et enregistrez le fichier dmg sur votre disque dur. Cliquez sur le fichier dmg pour générer un fichier pkg. Cliquez sur le fichier pkg pour l'installer. Veuillez autoriser temporairement l'installation de programmes téléchargés. Vous pouvez faire ces manipulations à travers le menu : « Préférences Système » -> « Sécurité et Confidentialité ».

Evoluent Mouse Manager pour toutes versions de la VerticalMouse 4 :

[v.1.0.10 pour OS X 10.6 ou versions supérieures](#)

[v.1.0.10 pour OS X 10.5](#)

Les versions filaires et sans fil de la VerticalMouse 4 ne nécessitent pas de synchronisation avec votre ordinateur. Ils sont immédiatement reconnus (plug and play). Le logiciel Evoluent Mouse Manager peut être installé après que le matériel a été reconnu par l'ordinateur.

En revanche avec les versions de la souris Evoluent VerticalMouse 4 Mac et Bluetooth, elles exigent une procédure d'appareillement avant l'installation du pilote:

Allez dans les Préférences Système, Bluetooth et cliquez sur Configuration Nouveau périphérique ou sur le signe plus « + » pour ajouter la souris. Glissez l'interrupteur On/Off au vert ou éteignez et rallumez la souris afin que la synchronisation puisse commencer.

Evoluent VerticalMouse 4: Synchronisation du récepteur USB

Cette synchronisation ne peut se faire que pour les modèles Evoluent VerticalMouse 4 uniquement. VerticalMouse 3 sans fil n'a pas besoin de cet utilitaire. Télécharger et cliquez sur exécuter. Suivez les instructions à l'écran. Si le compte à rebours ne se déclenche pas après le démarrage de l'utilitaire et en insérant le récepteur, le récepteur peut être incompatible ou défectueux.

[Evoluent Receiver Pairing Utility v1.0](#) (pour Windows uniquement)